KENWOOD
Listen to the Future

MODE D' EMPLOI

Mise à jour de la cartographie pour les

DNX5220 / 5220BT & DNX5240 / 5240BT

KNA-MP13E

IMPERATIF

Il est nécessaire de mettre à jour votre DNX 5220/5220BT & 5240BT (Softwares Produit & Navigation) avant de commencer la procédure concernant la cartographie

Lien internet : **http://www.kenwood-electronics.fr/misesajour/car/mm/dnx5220**

PROCEDURE POUR LA MISE A JOUR ‘’CARTOGRAPHIE’’

Etape 1

Allumez votre produit Kenwood DNX5xxxxx

Etape 2

Insérez le DVD de mise à jour cartographie dans votre Kenwood DNX5xxxxx

Etape 3

Pressez le bouton ‘’NAV’’ de votre DNX5xxxxx



Etape 4

Lors de la lecture du DVD, vous devez apercevoir l’affichage suivant :



Etape 5

Le produit vous informe qu'une mise à jour est en cours, cliquez sur : YES



Etape 6

Le produit vous indique l’identification (Unit ID) de l'appareil et le code de validation

Please visit http://www.garmin.com/kenwood to start the update process. You will be prompted for the product key provided with your DVD and the information listed below.
Unit ID: 3446041213
Validation Code: XZSA

Etape 7

Inscrivez l'identification de l'appareil et le code de validation à l'intérieur du boîtier du DVD dans les espaces prévus

Etape 8

Veuillez cliquer sur le lien suivant sur votre ordinateur :

https://my.garmin.com/maps/unlockKenwoodMaps.htm

Activer les mises à jour cartographiques Kenwood
Pour activer la mise à jour cartographique:
1) Saisissez l'ID de l'appareil correspondant à votre appareil Garmin Kenwood.
2) Saisissez le code de validation à quatre chiffre de votre appareil Garmin Kenwood.
3) Saisissez la clé de produit à huit chiffres figurant au dos de la boîte du disque de la mise à jour cartographique.
4) Saisissez l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir votre code de déverrouillage.
5) Cliquez sur Activer la carte pour afficher votre code de déverrouillage et le recevoir par e-mail.
Activer la carte
ID de l'appareil:
Code de validation:
Clé de produit:
Adresse électronique:
Activer la carte

Etape 9

Saisissez l’ Unit ID et le code de validation que vous avez noté à l'étape 6 dans les domaines concernés

Etape 10

Saisissez le ‘’Product Key’’ qui est fourni sur l'étiquette blanche à l'intérieur du boîtier du DVD

Etape 11

Saisissez votre adresse ‘’mail’’ afin que vous puissiez être informé en retour d’un code d’ accès de déverrouillage pour votre mise à jour

Etape 12

Cliquez sur ‘’Activate Map’’

Etape 13

Vous allez recevoir votre code de déverrouillage à 25 caractères

Etape 14

Inscrivez ce code de déverrouillage à l'intérieur du boîtier du DVD dans son espace prévu

Etape 15

Saisissez votre code de déverrouillage sur votre DNX et cliquez sur ‘’Suivant’’

Etape 16

Le processus de mise à jour de la carte peut prendre plusieurs heures à s’installer. Cliquez sur OUI pour continuer la mise à jour


Installing a map update will replace the existing maps and will take up to two hours to complete.
Are you sure you wish to continue?
No
Yes

Etape 17

Votre DNX5**** va redémarrer automatiquement et commencer à installer la mise à jour cartographique, ce qui peut prendre plusieurs heures, veuillez attendre la fin de l’installation



Etape 18

Une fois le processus de mise à jour terminé, le DVD va s’ éjecter, puis cliquez sur OK

BRAVO !!!!

Votre cartographie est à jour.

Vous pouvez utiliser votre DNX5****

Comme d'habitude……..

Bonne route !!!!